

## เครื่องสปาร์คควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่น EP

เครื่องสปาร์คควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์รุ่น EP เมื่อเปิดเครื่อง หน้าจอหลักจะแสดง ภาพนี้ มุมซ้ายบนจะเป็นพื้นที่แสดง Work Coordinate System ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเลขบอกตำแหน่ง ใดๆได้ตามต้องการ ถัดมาทางขวาจะเป็น Machine Coordinate System จะแสดงระยะห่างของ ตำแหน่งใดๆ เทียบกับจุด Home Position หรือ Reference Position ของเครื่องที่ได้จากการหา Home ในทุกวันหลังเปิดเครื่อง ถัดมาเป็นพื้นที่แสดงภาพจริงขณะทำงานตามโปรแกรม พื้นที่ทางขวาสุดด้านบนแสดงสถานะของเครื่องและ โหมดที่เครื่องทำงานอยู่ มีรายละเอียด ประกอบ เช่น สถานะเป็นปกติในโหมด Manual ที่ JOG Mode มีความเร็วบอกและบอกด้วยว่า อยู่ในสถานะพร้อมรับรู้การแตะกันของงานกับอิเล็กโตรด บรรทัดกลางด้านขวาบอกเวลาการทำงานและนาฬิกา ด้านซ้ายเป็นค่าตัวแปรไฟสปาร์ค ด้านล่างของจออธิบายว่ากดปุ่มใดจอภาพ จะนำไปสู่การทำงานอะไรต่อไป

