


บน AWT Series JOEMARS Brand Wire Cut Machine.

MDI ... Manual Data Input เจาะการเลื่อนแกน มีแยกออกมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ควบคุมเครื่อง โดยเลือกระบบบอกตำแหน่งว่าเป็น Machine Coordinate หรือ Work Coordinate ใดหรือว่าจะเป็น Absolute Coordinate.

จากนั้นเลือกว่าจะเลื่อนในแบบไปอีก (Incremental) หรือไปที่ (Absolute) แล้วก็ป้อนเป้าหมาย ไปอีกเท่าไร หรือไปที่เท่าไร กด OK แล้วก็เลื่อนกันไปเลย.

ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดย บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด



**Siam Elmatech Co.,Ltd.**

ID LINE : [udomsaksodsai](https://www.whatsapp.com/channel/00291a11111111111111)

E-MAIL : [ukofset@ksc.th.com](mailto:ukofset@ksc.th.com)

MOBILE : 089-776-2912